



VÄGGFÄSTE

wall attachment/seinäkiinniketarvikkeiden



Delar/Parts/Osat



(A) x1






(B) x2



(C) x1

SVENSKA	ENGLISH	SUOMI
<p>VARNING! Allvarliga eller livsfarliga klämskador kan uppstå om möbler välter. För att förhindra att denna möbel välter måste den användas med medföljande väggfäste. Skruv och plugg för väggen ingår inte. Använd skruv och plugg som passar dina väggar. Om du är osäker, sök professionell rådgivning. Läs och följ varje steg i anvisningen noga.</p>	<p>WARNING! Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. To prevent tip over this furniture must be used with the wall attachment device(s) provided. Screw(s) and plug(s) for the wall are not included. Use screw(s) and plug(s) suitable for your walls. If you are uncertain, seek professional advice. Read and follow each step of the instruction carefully.</p>	<p>VAROITUS! Kalusteen kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolettavia murskavammoja. Kaatumisen estämiseksi tätä kalustetta tulee käyttää vain mukana tulevien seinäkiinniketarvikkeiden kanssa. Seinäruuvit ja -tulpat myydään erikseen. Käytä seinääsi sopivia ruuveja ja tulppia. Jos olet epävarma, kysy apua asiantuntijalta. Lue ja noudata ohjeen jokaista vaihetta huolellisesti.</p>



www.torkelson.se



0:15



För att förhindra att möbelen välter måste medföljande väggfäste användas. /To prevent tip over this furniture must be used with attached wall attachment./Kalusteiden kaatumisen estämiseksi on välttämätöntä mukana toimitettua seinätelinettä voidaan käyttää.

2022-10-20

1 / 1